

**Данный стенд и комплекты КСЗ для различных категорий электроустановок и другую продукцию, можно посмотреть и заказать на сайте**

**<https://e-t.msk.ru>**

**и по электронной почте**

**[elektrotrade@inbox.ru](mailto:elektrotrade@inbox.ru)**



**Стенд металлический  
настенный для хранения СИЗ**

**СП-165**

Адрес изготовителя: ООО "Электро Трейд"  
125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 12  
Тел/Факс: (495) 210-16-72  
e-mail: [elektrotrade@inbox.ru](mailto:elektrotrade@inbox.ru)

<https://e-t.msk.ru>

**ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



## СП-165 Стенд металлический настенный для хранения СИЗ

Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

### 1. Назначение.

Стенд применяется для хранения средств индивидуальной защиты в соответствии с СО 153-34.03.603-2003 «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» в электрощитовых помещениях, ВРУ, ТП.

Климатическое исполнение «У», категория размещения 3 по ГОСТ 15150 при воздействии следующих климатических факторов:

- допустимый диапазон рабочих температур от 10°C до 40°C.
- относительная влажность воздуха от 45 до 60% при 25°C.

### 2. Технические данные.

Электроустановка	Любая
Материал	Сталь
Цвет	Белый
Масса, кг, не более	20,5
Габаритные размеры, мм	1655x700x570
Комплектация:	Стенд настенный - 1 шт. Карман для документов А4 — 1 шт. Полка 500 мм – 1 шт; Карман для документов горизонтальный А4 – 1 шт. Комплект наклеек – 1 шт. Вешалка для перчаток — 1 шт. Крючок штыревой 10 см — 5 шт. Крючок штыревой 15 см — 7 шт. Крючок язычковый 10 см — 5 шт. Паспорт — 1 шт.
<b>Внимание! Стенд поставляется без комплекта средств защиты. Но их можно заказать дополнительно.</b>	

### 4. Устройство и указание мер безопасности.

4.1. Стенд выполнен в открытом исполнении, что обеспечивает быстрый доступ к СИЗ и инструменту.

### 5. Порядок сборки.

5.1. Полностью распаковать все упаковки, проверить их комплектацию и ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

5.2. Разметить стенд, вкрутить метизы, соответствующие вашей стене (в комплект не входят).

5.3. Повесить стенд петлями на подготовленные метизы.

5.4. Смонтировать необходимые крючки и повесить все ваши СИЗ

5.3. Убедиться, что все СИЗ поместились, расположение удобное и обеспечивает доступ к каждой вещи по отдельности.

5.4. Наклеить указывающие наклейки (боты, штанги, изолирующий инструмент и т.д.)

**В процессе эксплуатации требуется протирать СИЗ от пыли**

не реже 1 раза в 3 месяца.

#### **6. Отметка о приеме.**

Стенд СП-165 для хранения СИЗ настенный металлический

зав. № \_\_\_\_\_

соответствует СО 153-34.03.603-2003 «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» и признано годным к эксплуатации.

\_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_

#### **7. Гарантия изготовителя.**

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие Стенда требованиям СО 153-34.03.603-2003 «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных в паспорте.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода изделия в эксплуатацию.

#### **8. Хранение.**

Шкафы и стенды для СИЗ должны храниться в упаковке завода-изготовителя, при температуре окружающего воздуха от +10°C до +40°C и относительной влажности 60% при температуре +25°C