



СИСТЕМА АСПИРАЦИИ
JIB DC230

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВАЖНО!

В целях безопасности
перед сборкой и эксплуатацией
данного изделия следует внимательно
изучить настоящее Руководство.
Следует сохранить настоящее
Руководство для последующего
использования



Оригинальное
Руководство

EAC

УКАЗАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Необходимо выполнять указания, приведенные в настоящем Руководстве. При работе на деревообрабатывающем оборудовании всегда использовать защитные очки. Перед выполнением регулировок на оборудовании отключать электропитание. Несоблюдение данных требований техники безопасности может привести к получению тяжелой травмы.

ВНИМАНИЕ! Не допускать небрежности (из-за частого использования станка и приспособлений). Всегда следует помнить, что отсутствия внимание в течение доли секунды достаточно для причинения тяжелой травмы.



При работе на деревообрабатывающем оборудовании всегда использовать защитные очки



Перед началом эксплуатации деревообрабатывающего оборудования изучить настоящее Руководство

▲ ВНИМАНИЕ!

В настоящем Руководстве приводятся важные указания мер безопасности при наладке, эксплуатации, техническом обслуживании и регулировку данного станка. Руководство должно сохраняться для будущего к нему обращения и использоваться для обучения других операторов.

Невыполнение изложенных в настоящем Руководстве требований может привести к возгоранию или тяжёлой травме, включая ампутацию, электротравму или летальный исход.

Собственник данного станка является единственным ответственным за его безопасную эксплуатацию. В данную ответственность входит надлежащая установка в безопасной рабочей среде, обучение персонала и разрешение на работы, надлежащие осмотры и техническое обслуживание, наличие на рабочем месте Руководства, применение устройств защиты, целостность режущего или абразивного инструмента, а также применение СИЗ.

Изготовитель не несёт ответственность за травмы или порчу имущества из-за халатности, ненадлежащего обучения, внесений в конструкцию станка изменений или ненадлежащей эксплуатации.

▲ ВНИМАНИЕ!

Некоторые виды опилок, образующиеся при шлифовании, пилении, полировании и сверлении, содержат химикаты, известные в штате Калифорния как вызывающие рак, врождённые патологии или другие нарушения репродуктивных функций.

Примеры данных химиков:

- ✓ Свинец из красок на основе свинца;
- ✓ Кристаллический кремнезём из кирпичей, цемента и других каменных изделий;

- ✓ Мышьяк и хром из химически обработанного пиломатериала.

Уровень риска от воздействия данных химикатов различное, в зависимости от частоты выполнения данного вида работ. Для снижения уровня воздействия данных химикатов следует выполнять работы в хорошо вентилируемом помещении, а также использовать соответствующие СИЗ, например, респираторы, специально предназначенные для фильтрации микроскопических частиц.

ВНИМАНИЕ!!! Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации перед использованием ленточнопильного станка, а затем сохраните ее для последующего использования.

Оглавление

1.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4
2.	УКАЗАНИЯ ОБЩИХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ JIB DC230.....	14
4.	ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ.....	14
5.	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	15
6.	СБОРКА СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ	15
7.	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	23
8.	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ JIB DC230	24
9.	ПОКОМПОНЕНТНЫЙ ЧЕРТЕЖ СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ JIB DC230	25

1. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условия гарантии

Настоящая гарантия дает право на бесплатный ремонт изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и сборкой.

Гарантия не распространяется на:

- Сменные принадлежности (аксессуары) и оснастку к оборудованию, например: сверла, буры; сверлильные, токарные и фрезерные патроны всех типов, кулачки и цанги к ним; подошвы шлифовальных машин и т.п. (см. список сменных принадлежностей/ аксессуаров);
- Устройства механической защиты станка (предохранительные муфты, предохранительные шестерни и предохранительные штифты), устройства защиты электрических цепей;
- Быстро изнашиваемые детали с ограниченным ресурсом, например: угольные щетки, приводные ремни, защитные кожухи, направляющие и подающие резиновые ролики, подшипники, зубчатые ремни и колеса и прочее. Замена их является платной услугой;
- Оборудование со стертым полностью или частично заводским номером;
- Шнуры питания. В случае поврежденной изоляции замена шнура питания обязательна.

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- При использовании оборудования не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации;
- При внешних механических повреждениях оборудования;
- При возникновении недостатков вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки, обстоятельств
- непреодолимой силы, а также неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на оборудование, таких как дождь, снег повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.;
- При возникновении повреждений из-за несоблюдения предусмотренных инструкцией условий эксплуатации или внесении конструктивных изменений,
- При возникновении недостатков вследствие скачков напряжения в электросети или неправильного подключения оборудования к электросети;
- При попадании в оборудование посторонних предметов, например, песка, камней, насекомых;
- При возникновении недостатков и поломок вследствие несвоевременности проведения планового технического и

- профилактического обслуживания, включая чистку и смазку оборудования в соответствии с предписаниями инструкции по эксплуатации
- В случае самостоятельного внесения конструктивных изменений.

Гарантийный ремонт частично или полностью разобранного оборудования исключен.

Обязанность следить за техническим состоянием, проводить настройку, регулировку, наладку и плановое техническое обслуживание возлагается на покупателя.

Настройка, регулировка, наладка, техническое и профилактическое обслуживание оборудования (например: чистка, промывка, смазка, замена технических жидкостей) не является гарантийной услугой.

По окончании срока службы рекомендуется обратиться в сервисный центр для профилактического осмотра оборудования. Оборудование снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации.

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с действующим законодательством о безопасности данной продукции, производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный устройству или вызванный устройством в результате:

- Неправильного обращения;
- Несоблюдением инструкций по эксплуатации;
- Ремонтом в неавторизованными сервисном центре;
- Установки и замены неоригинальных запасных частей;
- Применения, отличное от указанного в данном руководстве;
- Поломки электрической системы, которая происходит из-за несоответствия электрическим нормам и правилам.

Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с полным текстом руководства и понять основные принципы работы станка.

Руководство по эксплуатации предназначено для того, чтобы помочь пользователю ознакомиться с основными принципами работы установки, изучить вопросы, связанные с безопасной работой, узнать о настройках, возможностях, возможных неисправностях и методах их устранения.

Руководство по эксплуатации содержит важную информацию о том, как безопасно, профессионально и экономично эксплуатировать станок, как избежать травм, дорогостоящего ремонта, сократить время простоя и как повысить надежность и срок службы системы аспирации.

Всегда храните руководство по эксплуатации вместе с установкой и храните его в пластиковом чехле для защиты от грязи и влаги. Каждый раз перед началом эксплуатации станка внимательно читайте руководство по эксплуатации и следуйте приведенной в нем информации. Станком могут управлять только лица, прошедшие инструктаж по эксплуатации станка и проинформированные о связанных с ней опасностях. Необходимо соблюдать требования к минимальному возрасту.

В дополнение к указаниям по технике безопасности, содержащимся в данном руководстве по эксплуатации, и конкретным инструкциям, необходимо соблюдать общепризнанные технические правила эксплуатации идентичных устройств.

Производитель не несет ответственности за ущерб или несчастные случаи, которые возникают из-за несоблюдения этих инструкций, изложенных в данном руководстве, и информации по технике безопасности.

2. УКАЗАНИЯ ОБЩИХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все предупреждения по технике безопасности и все инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании электроинструментов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск пожара, поражения электрическим током и получения травм. Прочтите Руководство по эксплуатации, прежде чем приступить к работе на станке. Сохраните данное Руководство для дальнейшего использования.

1. Держите рабочую зону чистой.
 - Загроможденные места и скамейки могут привести к травмам.
2. Оцените окружающую среду рабочей зоны.
 - Не подвергайте станок воздействию дождя.
 - Не используйте станок во влажных местах.
 - Держите рабочую зону хорошо освещенной.
 - Не используйте станок рядом с легковоспламеняющимися жидкостями или газами.
3. Остерегайтесь поражения электрическим током.
 - Избегайте контакта с заземленными поверхностями (например, трубами, радиаторами, плитами, холодильниками).
4. Не допускайте посторонних к станку.
 - Не позволяйте лицам, особенно детям, не участвующим в работе, прикасаться к станку или удлинителю и держите их подальше от рабочей зоны.
5. Хранение неработающего станка.

- Когда станок не используются, его следует хранить в сухом закрытом месте, недоступном для детей.

6. Не нажимайте на станок с усилием.

7. Используйте правильный инструмент.

- Не перегружайте станок работой, предназначенной для более мощного станка.

- Не используйте станок не по назначению.

8. Одевайтесь правильно.

- Не носите свободную одежду или украшения, они могут зацепиться за движущиеся части.

- При работе на открытом воздухе рекомендуется использовать нескользящую обувь.

- Носите защитное покрытие для волос, чтобы зафиксировать длинные волосы.

9. Используйте средства защиты.

- Используйте защитные очки.

- Используйте маску для лица или респиратор, если при выполнении рабочих операций образуется пыль.

10. Подключите пылеулавливающее оборудование.

- Если в станке предусмотрено подключение системы пылеудаления, убедитесь, что они подключены и используются должным образом.

11. Берегите провод питания.

- Никогда не дергайте за шнур, чтобы отсоединить его от розетки. Держите провод подальше от источников тепла, масла и острых краев.

12. Безопасная работа.

- По возможности используйте зажимы или тиски для удержания работы. Это безопаснее, чем использовать вашу руку.

13. Не перенапрягайтесь.

- Всегда сохраняйте правильную опору и равновесие.

14. Бережно относитесь к станку.

- Держите режущие инструменты острыми и чистыми для лучшей и безопасной работы.

- Следуйте инструкциям по смазке и замене движущихся элементов станка.

- Периодически проверяйте провод питания станка. В случае неисправности, замените его.

- Держите ручки сухими, чистыми и свободными от масла и жира.

15. Отсоедините инструменты.

- Перед обслуживанием и заменой аксессуаров, таких как пильное полотно, отключите его от источника питания.

16. Снимите регулировочные ключи и гаечные ключи.

- Перед началом работы убедитесь, что регулировочные и гаечные ключи не находились на станке.

17. Избегайте случайного запуска станка.

- При подключении убедитесь, что переключатель находится в положении "выкл."

18. Используйте наружные удлинители.

- При использовании станка на открытом воздухе используйте только удлинители,

предназначенные для использования на открытом воздухе и маркированные таким образом.

19. Будьте внимательны.

- Следите за тем, что вы делаете, руководствуйтесь здравым смыслом и не используйте инструмент, когда вы устали.

20. Проверьте поврежденные детали.

- Перед дальнейшим использованием инструмента его следует тщательно проверить, чтобы убедиться, что он будет работать должным образом и выполнять свои функции по назначению.

- Проверьте соосность движущихся частей, сцепление движущихся частей, поломку деталей, монтаж и любые другие условия, которые могут повлиять на его работу.

- Защитный кожух или другая поврежденная деталь должны быть надлежащим образом отремонтированы или заменены в авторизованном сервисном центре, если иное не указано в данном руководстве по эксплуатации.

- Замените неисправные выключатели в авторизованном сервисном центре.

- Не используйте инструмент, если переключатель не включает и не выключает его.

Предупреждение: Использование любых аксессуаров или приспособлений, отличных от рекомендованных в данном руководстве по эксплуатации, может привести к травмам.

СИГНАЛЫ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИГНАЛЫ

Таблички с сигналами могут быть наклеены на станок, в некоторых случаях они указывают на возможные опасные условия, в других служат в качестве индикации. Следует соблюдать осторожность

СИГНАЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Риск поражения глаз. Использовать защитные очки.



Использовать средства защиты органов слуха.



Опасность поражения электрическим током.



Внимательно изучить руководство по эксплуатации перед началом работы на станке.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИГНАЛЫ

Указывают технические характеристики, направление вращения и наклона, торможение и отпускание и т.д. Внимательно изучить указания по эксплуатации и регулировке станка. Сигналы исполняются графическими и не требуют разъяснений.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

- 1. ЗНАЙТЕ СВОЙ ИНСТРУМЕНТ.** Прочтите и поймите руководство пользователя и этикетки, прикрепленные к инструменту, узнайте о его применении и ограничениях, а также о конкретных потенциальных опасностях, присущих только этому инструменту.
- 2. СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА.**
- 3. ДЕРЖИТЕ ОГРАЖДЕНИЯ НА МЕСТЕ.** Убедитесь, что ограждения находятся в идеальном рабочем состоянии и правильно отрегулированы.
- 4. СОДЕРЖИТЕ РАБОЧУЮ ЗОНУ В ЧИСТОТЕ.** Загроможденные места и скамейки приводят к несчастным случаям. Пол не должен быть скользким из-за воска и/или опилок.
- 5. ИЗБЕГАЙТЕ ОПАСНЫХ СРЕД.** Не используйте электроинструменты во влажных помещениях и не подвергайте их воздействию дождя. Следите за тем, чтобы рабочая зона была хорошо освещена. Обеспечьте достаточное пространство для работы.
- 6. ДЕРЖИТЕ ДЕТЕЙ ПОДАЛЬШЕ.** Все посетители должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны.
- 7. ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАДЛЕЖАЩУЮ СКОРОСТЬ.** Этот инструмент выполнит свою работу лучше и безопаснее, если работать с надлежащей скоростью.
- 8. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.** Не заставляйте инструмент или насадку выполнять работу, для которой они не предназначены разработанный.
- 9. НОСИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ОДЕЖДУ.** Не носите свободную одежду, перчатки, галстуки или украшения (кольца, наручные часы и т.д.), которые могут зацепиться за движущиеся части. Рекомендуется использовать нескользящую обувь. Носите покрывало для волос, чтобы скрыть длинные волосы. Закатайте длинные рукава выше локтя.
- 10. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ.** Всегда надевайте защитные очки. Повседневные очки имеют только ударопрочные линзы, они не являются безопасными очками. Кроме того, используйте маску для лица или защиты от пыли, если во время резки образуется пыль, и защитные наушники во время длительной работы.
- 11. НЕ ПЕРЕНАПРЯГАЙТЕСЬ.** Всегда сохраняйте правильную опору и равновесие.
- 12. БЕРЕЖНО ОТНОСИТЕСЬ К ИНСТРУМЕНТАМ.** Держите инструменты острыми и чистыми для наилучшей и безопасной работы. Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.
- 13. ОТСОЕДИНЯЙТЕ ИНСТРУМЕНТЫ.** Всегда отключайте инструменты от сети при обслуживании или замене принадлежностей или навесного оборудования.

14. ИЗБЕГАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ЗАПУСКА. Перед подключением убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении.
15. ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. Рекомендуемые аксессуары приведены в руководстве пользователя. Использование неподходящих принадлежностей может привести к возникновению опасностей.
16. НИКОГДА НЕ СТОЙТЕ НА ИНСТРУМЕНТЕ. Опрокидывание инструмента может привести к серьезным травмам. Не храните материалы таким образом, чтобы до них можно было дотянуться, встав на инструмент.
17. ПРОВЕРЬТЕ, НЕТ ЛИ ПОВРЕЖДЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ. Перед дальнейшим использованием инструмента следует тщательно проверить защитный кожух или другую поврежденную деталь, чтобы убедиться, что они будут работать должным образом и выполнять свои функции по назначению. Проверьте соосность движущихся частей, сцепление движущихся частей, поломку деталей, монтаж и любые другие условия, которые могут повлиять на его работу. Поврежденный защитный кожух или другая деталь должны быть надлежащим образом отремонтированы или заменены.
18. НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РАБОТАЮЩУЮ МАШИНУ БЕЗ ПРИСМОТРА. Выключите питание. Не покидайте систему сбора пыли до тех пор, пока она полностью не остановится.

ОСТОРОЖНО ! Если система аспирации **JIB DC230** используется в среде, где образуется большое количество пыли, находящейся в воздухе, необходимо регулярно контролировать как количество пыли, находящейся в воздухе, так и техническое обслуживание системы аспирации, чтобы избежать превышения допустимых значений. В связи с тем, среда использования установки везде разная, поэтому график технического обслуживания должен быть адаптирован к вашей конкретной ситуации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ

При использовании вашей системы пылеулавливания соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие:

Искры внутри электрических деталей могут привести к воспламенению легковоспламеняющихся паров или пыли. Чтобы избежать пожара или взрыва:

- Не пылесосьте и не используйте эту систему сбора пыли вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, газов, бензина или других видов топлива, жидкости для зажигалок, чистящих средств, красок на масляной основе, природного газа, водорода или взрывоопасной пыли, такой как угольная пыль, магниевая пыль, зерновая пыль или порох.
- Не пылесосьте ничего, что горит или дымится, например сигареты, спички или горячий пепел.
- Во избежание опасности для здоровья от паров или пыли не пылесосьте токсичные материалы.
- Не используйте и не храните вблизи опасных материалов.
- Не используйте на открытом воздухе или на влажных поверхностях.

- Поставьте устройство на устойчивую поверхность.
- Проложите вакуумный шланг и электрический шнур вне зон интенсивного движения.
- Не допускайте использования в качестве игрушки. При использовании в присутствии детей необходимо проявлять пристальное внимание.
- Не оставляйте прибор включенным в розетку. Вынимайте вилку из розетки, когда она не используется, и перед проведением технического обслуживания.
- Во избежание травм при случайном запуске отсоедините шнур питания от розетки перед заменой или чисткой фильтра/ мешка для пыли или мешка для стружки.
- Не используйте без установленного фильтра/мешка для сбора пыли и/или мешка для стружки.
- Выключите элементы управления перед отсоединением от сети.
- Не используйте с поврежденным шнуром, вилкой или другими деталями. Если ваша система пылеулавливания работает неправильно, в ней отсутствуют детали, она была уронена, повреждена, оставлена на открытом воздухе или погружена в воду, верните ее в сервисный центр.
- Не тяните и не переносите за шнур, не используйте шнур в качестве ручки, не закрывайте дверцу на шнур и не натягивайте шнур вокруг острых краев или углов. Не подключайте систему сбора пыли к шнуру питания.
- Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.
- Не прикасайтесь к пробке системы пылеулавливания мокрыми руками.
- Не помещайте никакие предметы в вентиляционные отверстия. Не пылесосьте при заблокированных вентиляционных отверстиях; не допускайте попадания пыли, ворса, волос или чего-либо еще, что может уменьшить приток воздуха. Не располагайте вентиляционные отверстия так, чтобы стена или другой предмет мешали им нормально работать.
- Держите волосы, свободную одежду, пальцы и все части тела подальше от отверстий и движущихся частей.
- Подключайте только к правильно заземленной розетке.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Система аспирации оснащена электрическим шнуром, который имеет заземляющий проводник и заземляющую вилку. Вилка ДОЛЖНА быть вставлена в соответствующую розетку, которая правильно установлена и заземлена в соответствии со ВСЕМИ нормами и правилами.

1. Не модифицируйте прилагаемый штекер. Если он не подходит к розетке, попросите лицензированного электрика установить соответствующую розетку.
2. Неправильное подключение заземляющего провода оборудования может привести к поражению электрическим током. Проводник с зеленой изоляцией (с желтыми полосами или без них) является проводником заземления оборудования. Если необходим ремонт или замена электрического шнура или вилки, НЕ подключайте провод заземления оборудования к клемме, находящейся под напряжением.

3. Проконсультируйтесь с лицензированным электриком или обслуживающим персоналом, если вы не совсем понимаете инструкции по заземлению или правильно ли заземлен инструмент.

4. Используйте только трехпроводные удлинители с трехконтактными штекерами и розетками, в которые вставляется штекер инструмента. Немедленно отремонтируйте или замените поврежденный или изношенный шнур.

ОСТОРОЖНО! Во всех случаях убедитесь, что соответствующая розетка правильно заземлена. Если вы не уверены, попросите лицензированного электрика проверить розетку.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ УДЛИНИТЕЛЕЙ

При использовании удлинителя обязательно используйте шнур, достаточно мощный, чтобы выдерживать ток, который будет потреблять ваше устройство. Некачественный или тонкий провод удлинителя приведет к падению напряжения в сети, что приведет к потере питания и перегреву. Если вы сомневаетесь, используйте более мощный провод для подключения системы аспирации.

ОСТОРОЖНО! Во всех случаях убедитесь, что соответствующая розетка правильно заземлена. Если вы не уверены, попросите лицензированного электрика проверить розетку.

1. Осмотрите удлинитель перед использованием. Убедитесь, что ваш удлинитель правильно подключен и находится в хорошем состоянии. Всегда заменяйте поврежденный удлинитель или ремонтируйте его квалифицированным специалистом перед его использованием.

2. Не злоупотребляйте удлинителем. Не тяните за шнур, чтобы отсоединиться от розетки; всегда отсоединяйте, потянув за вилку. Отсоедините удлинитель от розетки, прежде чем отсоединять устройство от удлинителя. Защитите удлинители от острых предметов, чрезмерного тепла и влажных / влажных мест.

3. Используйте отдельную электрическую цепь для вашего инструмента. Эта цепь должна быть защищена предохранителем с временной задержкой 15A. Перед подключением системы аспирации к электрической сети обязательно проверьте, чтобы выключатель находится в выключенном положении, а номинальный электрический ток соответствует току, указанному на заводской табличке двигателя. Работа при более низком напряжении приведет к повреждению двигателя.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

Чтобы избежать ошибок, которые могут привести к серьезным и необратимым травмам, не подключайте шнур питания до выполнения следующих действий:

1. Сборка, монтаж и центровка.
2. Изучите функции установки и правильное использование включателя.
3. Прочтите и поймите руководство по эксплуатации и процедуры эксплуатации,

приведенные в данном руководстве.

4. Всегда помните об опасностях, связанных с использованием данного устройства.

Этикетки расположены в верхней и нижней частях корпуса фильтра и по бокам двигателя предупреждают о:

Опасность возгорания. Металлическая стружка или пыль могут привести к возгоранию опилок. Собирайте только древесные материалы. Не собирайте металлическую стружку или пыль. Подробностисмотрите в руководстве.

Опасность поражения электрическим током. Используйте систему аспирации в сухом помещении. Не используйте на открытом воздухе или на влажных поверхностях.

Опасность взрыва. Искры могут привести к воспламенению паров легковоспламеняющихся продуктов. Не используйте рядом с легковоспламеняющимися продуктами.

Другие опасности. При подключении к электрической цепи, защищенной предохранителями, используйте в данном устройстве предохранители с временной задержкой. Опасные движущиеся части внутри.

ВНИМАНИЕ ! Отсоедините систему аспирации от электрической сети перед снятием предохранителя входа. Перед подключением установите защитный кожух на входе.

ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

1. Проверьте вашу систему пылеудаления. Если какие-либо детали отсутствуют, погнуты или каким-либо образом вышли из строя, или какие-либо электрические компоненты работают неправильно, выключите систему и выньте шнур питания из розетки. Замените поврежденные, отсутствующие или вышедшие из строя детали перед повторным использованием системы.

2. Планируйте свою работу таким образом, чтобы защитить свои глаза, руки, лицо, уши и тело.

3. НАДЕНЬТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ ТРАВМ ЗРЕНИЯ!

При каждом использовании системы аспирации, обязательно надевайте защитные очки, чтобы защитить зрение. Работа с любым электроинструментом приводит к попаданию в глаза посторонних предметов, что может привести к необратимому повреждению глаз.

4. При чистке мешков для сбора мусора/опилок обязательно надевайте респиратор, чтобы предотвратить вдыхание пыли или опасных частиц.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ JIB DC230

Мощность двигателя	0,75 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	1,125 кВт/5А
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Производительность всасывания	14,15 м ³ /мин
Объем пылесборника	57 л
Диаметр пылесборника	370 мм
Высота пылесборника	640 мм
Диаметр вентилятора	230 мм
Диаметр подсоединения пылесборного мешка	370 мм
Количество патрубков для подключения	1
Диаметр патрубка для подключения	100 мм
Масса нетто	27 кг

4. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ




Рисунок 1 Основные элементы системы аспирации

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Опорный стержень верхнего мешка
для сбора пыли и опилок | 6. Опорная плита |
| 2. Фильтровальный мешок | 7. Поворотные ролики |
| 3. Коллектор | 8. Опора корпуса крыльчатки |
| 4. Мешок для сбора пыли и опилок | 9. Выключатель |
| 5. Опорный стержень нижнего мешка
для сбора пыли и опилок | 10. Двигатель |

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Корпус двигателя/крыльчатки - 1 шт.
Коллектор - 1 шт.
Основание - 1 шт.
Резиновая прокладка - 1 шт.
Поворотные ролики - 4 шт.
Опорные стержни для мешка для сбора - 2 шт.
Опорный стержень верхнего мешка - 1 шт.
Опора корпуса крыльчатки- 1 шт.
Болты с шестигранной головкой M6-1 x 15 - 6 шт.
Болты с шестигранной головкой M8-1,25 x 15- 8 шт.
Шестигранные гайки M5-.8 - 18 шт.
Шестигранные гайки M8-1.25 - 4 шт.
Шайбы 5 мм - 22 шт.
Шайбы 8 мм - 12 шт.
Винты с крестообразной головкой M5-.8 x 15 - 6 шт.
Винты с крестообразной головкой M5-.8 x 10 - 16 шт.
Винты с крестообразной головкой M4-.7 x 8 - 2 шт.

6. СБОРКА СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ

ДЛЯ СБОРКИ ОСНОВАНИЯ СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ:

1. Убедитесь, что двигатель системы аспирации отключен от электрической сети!
2. Установите поворотные ролики на основание с помощью шестнадцати винтов с крестообразной головкой M5-.8 x 10, гаек и шайб (см. рис. 2).




Рисунок 2. Установка поворотных роликов.

3. Установите основание лицевой стороной вверх и установите опору коллектора (рис. 3) с помощью четырех болтов с шестигранной головкой M8-1,25 x15 и четырех шайбы.



Рисунок 3. Установка опоры коллектора.

4. Установите корпус двигателя/крыльчатки на опорную пластину коллектора и закрепите четырьмя болтами с шестигранной головкой M8 1,25 x 15, четырьмя шестигранными гайками и восьмью шайбами, как показано на рисунке 4.



Рисунок 4. Установка корпуса двигателя/крыльчатки на опору коллектора.

5. Установите резиновую прокладку на двигатель/отверстие корпуса крыльчатки.
6. Установите коллектор на корпус двигателя/крыльчатки с помощью шести болтов с шестигранной головкой M6-1x15, как показано на рисунке 5.




Рисунок 5. Установка коллектора на корпус двигателя/крыльчатки

7. Закрепите два опорных стержня мешка для сбора пыли и опилок на опорной плите четырьмя винтами M5-.8x15 и четырьмя шайбами, а также на коллекторе с помощью двух винтов M5-.8x15, двух шайб и двух шестигранных гаек , как показано на рисунке 6.




Рис. 6. Закрепление опорных стержней сумки для сбора пыли и опилок.

8. Установите верхнюю опору для мешка на коллектор, как показано на рисунке 7, используя два винта M4-.7x8.



Рисунок 7. Установка верхней опоры для мешка.

РЕГИЛИРОВОЧНЫЕ БОЛТЫ ОПОРНОЙ ПЛАСТИНЫ КОЛЛЕКТОРА.

1. Отрегулируйте два болта с шестигранной головкой, расположенные на опорной пластине коллектора (рис. 8), таким образом, чтобы головки болтов прижимались к корпусу двигателя/крыльчатки.
2. Затяните шестигранные гайки на опоре




Рисунок 8. Регулировочные болты опорной пластины коллектора

КОЛЛЕКТОР И МЕШКИ ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ И ОПИЛОК

Необходимые компоненты и оборудование:

Мешок для сбора пыли и опилок – 1 шт.

Фильтровальный мешок – 1 шт.

Зажимы для мешков – 2 шт.

ДЛЯ УСТАНОВКИ МЕШКА:

1. Наденьте мешок для сбора пыли и опилок на нижний край коллектора и закрепите зажим для мешка, как показано на рисунке 9.




Рис. 9. Закрепление мешка для сбора пыли и опилок на коллекторе.

2. Если ленты еще не установлены на мешках для сбора пыли и опилок и фильтрации, проденьте конец каждой ленты через левое отверстие и вытяните из правого отверстия мешка. Убедитесь, что очищенные концы ленты обращены наружу.
3. Пружины зажима мешка должны располагаться между ремнем и защелкой (рис. 10), в противном случае зажим работать не будет. При необходимости отрегулируйте пружины.




Рисунок 10. Правильное положение пружины зажима мешка.

ШИРОКАЯ ПОЛОСА ПЕНОПЛАСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО МЕШКА:

1. Закрепите верхнюю часть фильтровального мешка на верхней опорной штанге мешка, наденьте фильтровальный мешок на верхнюю часть коллектора и закрепите зажим мешка. В полностью собранном виде пылесборник должен выглядеть так , как показано на рисунке 11




Рисунок 11. Пример правильно установленных фильтровальных мешков и мешков для сбора пыли и опилок

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ


Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Двигатель не заводится или рычит при запуске.	1. Сработал предохранитель источника питания или автоматический выключатель. 2. Тумблер сломан внутри. 3. Неисправен пусковой конденсатор. 4. На крышке вентилятора двигателя имеется вмятина, из-за чего вентилятор не может вращаться. 5. Неисправен двигатель.	1. Отключите электрическое питание, проверьте цепь на наличие коротких замыканий и отремонтируйте ее. Замените автоматический выключатель, если он старый или срабатывал много раз. 2. Отключите электрическое питание и с помощью омметра проверьте целостность клемм выключателя и при необходимости замените выключатель. 3. Замените пусковой конденсатор. 4. Замените крышку вентилятора двигателя (и вентилятор, если он поврежден). 5. Замените двигатель.
Двигатель работает медленнее, чем обычно.	1. Плохое электрическое подключение. 2. Низкое напряжение в электрической сети. 3. Неисправен двигатель.	1. Проверьте источник питания на наличие незакрепленных, проржавевших или перегретых электрических соединений и отремонтируйте его. 2. Проверьте напряжение источника питания; уменьшите длину удлинителя. 3. Замените двигатель.
Громкий, повторяющийся шум или чрезмерная вибрация, исходящие от системы аспирации	1. Система аспирации находится не на ровной поверхности и раскачивается. 2. Крыльчатка вентилятора повреждена и разбалансирована. 3. Крепление двигателя ослаблено. 4. Рабочее колесо свободно закреплено на валу двигателя. 5. На крышке вентилятора двигателя имеется вмятина, в результате чего вентилятор двигателя при вращении ударяется о крышку.	1. Установите систему аспирации на ровную поверхность и выровняйте. 2. Отсоедините систему аспирации от электрического питания и осмотрите рабочее колесо на наличие вмятин, изгибов, незакрепленных ребер. При обнаружении каких-либо повреждений замените крыльчатку. 3. Убедитесь, что все крепления на системе аспирации затянуты. 4. Замените двигатель и крыльчатку в комплекте, если повреждены вал двигателя и ступица крыльчатки. 5. Установите на место крышку вентилятора двигателя.
Система аспирации недостаточно эффективно собирает пыль или	1. Мешок для сбора пыли заполнен. 2. На входной решетке имеется ограничитель.	1. Очистите мешки. 2. Отсоедините воздуховоды от входного отверстия системы аспирации и очистите от мусора входную решетку

стружку; низкая производительность.	3. Система аспирации расположена слишком далеко от места всасывания или в воздуховоде слишком много больших изгибов. 4. Пиломатериалы влажные и не проходят гладко по трубам.	(и соединитель проводов, если он установлен). 3. Переместите систему аспирации ближе к месту всасывания и контролируйте, чтобы воздуховоды были без резких изгибов. 4. Обрабатывайте пиломатериалы с влажностью менее 20%
-------------------------------------	--	---

8. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ JIB DC230



9. ПОКОМПОНЕНТНЫЙ ЧЕРТЕЖ СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ JIB DC230




Чертеж №1 Общая схема

**ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ
JIB DC230**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	DESCRIPTION
1	ПОВОРОТНЫЙ РОЛИК	SWIVEL CASTER
2	ВИНТ М5-.8x15	F'HLP HD SCR M5-.8x15
3	ШАЙБА Ø 5 ММ	FLAT WASHER Ø 5MM
4	ОПОРНАЯ ПЛИТА	BASE PLATE
5	ВИНТ М5-.8 x1 0	PHLP HD SCR M5-.8x1 0
6	ФЛАНЕЦ	INLET COVER
7	БОЛТ М6-1x20	HEX BOLT M6-1x20
8	УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ М8-1.25x1 2	SET SCREW M8-1.25x1 2
9	ШАЙБА	SPECIAL WASHER
10	КРЫЛЬЧАТКА	IMPELLER
11	КОРПУС РАБОЧЕГО КОЛЕСА	IMPELLER HOUSING
12	СТОПОРНАЯ ШАЙБА Ø 8 ММ	LOCKWASHER Ø 8MM
13	БОЛТ М8-1.25x15	HEX BOLT M8-1.25x15
14	БОЛТ М6-1x1 5	HEX BOLT M6-1x1 5
16	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	SWITCH SAFETY KEY
17	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	SWITCH
18	ДВИГАТЕЛЬ	MOTOR
19	РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА ДВИГАТЕЛЯ	RUBBER GASKET
20	ОПОРА КОРПУСА КРЫЛЬЧАТКИ	IMPELLER HOUSING SUPPORT
21	ШТИФТ 5x30	FLAT PIN 5x30
22	РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА	RUBBER GASKET
23	КОЛЛЕКТОР	COLLECTOR
24	СУМКА	COLLECTION BAG

25	ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЙ МЕШОК	FILTRATION BAG
26	ШНУР ПИТАНИЯ	POWER CORD
27	ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ 4 ММ	HEX WRENCH 4MM
28	ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ 5 ММ	HEX WRENCH 5MM
29	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА M5-.8	HEX NUT M5-.8
30	ОПОРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ КОЛЛЕКТОРНОГО МЕШКА	COLLECTOR BAG SUPPORT ROD
31	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА M6-1	HEX NUT M6-1
32	ВИНТ M4-.7x8	PHLP HD SCR M4-.7x8
33	ОПОРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ВЕРХНЕГО МЕШКА	UPPER BAG SUPPORT ROD
34	РЕЗЬБОВОЙ ВИНТ M4x1 2	TAP SCREW M4x1 2
35	ПЕРЕКЛЮЧАЮЩАЯ ПЛАСТИНА	SWITCH PLATE
36	БОЛТ M6-1x25	HEX BOLT M6-1x25
38	ВИНТ M4-.7x60	PHLP HD SCR M4-.7x60
39	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА M8-1.25	HEXNUTM8-1.25
40	ШАЙБА Ø 8 ММ	FLAT WASHER Ø 8MM
41	ЗАЖИМ ДЛЯ МЕШКА	BAG CLAMP
42	РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА	RUBBER GASKET



Производитель

ЦИНДАО КАПИТАЛ РЕСУРС ЕЛЕКТРИК КО. ЛТД
КИТАЙ, №155 УЛ. ЧЖУЧЖОУ, Г. ЦИНДАО, ШАНДОНГ

Дистрибутор в РФ

ООО «ХАРВИ РУС»

РОССИЯ, 105082, Г. МОСКВА, СПАРТАКОВСКАЯ ПЛ., Д. 14,
СТР. 3, ЭТАЖ 2 КОМ. 9

7 (800) 500-27-83, 7 (495) 120-17-42, факс 7 (495) 120-17-41

e-mail:

info@harvey-rus.ru - по общим вопросам

sales@harvey-rus.ru - по вопросу приобретения оборудования

support@harvey-rus.ru - по вопросу технической поддержки оборудования

www.harvey-rus.ru