



**Паспорт**

Подставка под пицца-печь KAYMAN

ПОПП-1225/1025

ПОПП-1010\_850-4

ПОПП-1010\_850-44

Декларация о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.23337/24 от 19.06.2024 г.



**К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ:**

Компания благодарит Вас за покупку выпускаемого нами производственного оборудования.

Рекомендуем ознакомиться с содержанием данного руководства по эксплуатации изделия, монтажу и техническому обслуживанию.

**СОДЕРЖАНИЕ**

Введение	3
1 Назначение изделия	3
2 Комплект поставки	3
3 Технические характеристики	3
4 Устройство и принцип работы	3
5 Подготовка изделия к работе. Порядок работы	3
6 Срок службы и правила эксплуатации изделия	4
7 Техническое обслуживание	4
8 Упаковка, транспортировка и хранение	5
9 Свидетельство о приемке	5
10 Гарантийные обязательства	6

## Введение

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления потребителя с устройством и принципом использования изделия.

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

В период эксплуатации бережно обращайтесь с изделием, не допускайте механических повреждений деталей. Содержите изделие в чистоте.

### 1. Назначение изделия

Подставка KAYMAN предназначена для установки на нее пицца-печи или другого тяжелого оборудования на предприятиях общественного питания.

### 2. Комплект поставки

	Наименование	Кол-во, шт	Кол-во, шт
		ПОПП-1225/1025	ПОПП-1010_850-4 ПОПП-1010_850-44
1	Полка	2	2
2	Нога	4	4
3	Регулируемые опоры	4	-
4	Набор крепежей для сборки	1	1
5	Инструкция по сборке	1	1
6	Паспорт	1	1

### 3. Технические характеристики

Наименование	ДхГхВ, мм
ПОПП-1225/1025	1225x1025x980
ПОПП-1010_850-4	1010x850x980
ПОПП-1010_850-44	1010x850x850

#### **4. Устройство и принцип работы**

Подставка KAYMAN имеет сборно-разборную конструкцию. Она состоит из ног из уголка 65х65 и двух полок с усилителями. Изготавливается из стали марки Ст3, окрашенной порошковой краской. Ножки снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранить неровности пола.

#### **5. Подготовка изделия к работе. Порядок работы**

Сборку и монтаж изделия производить в перчатках!

Снять упаковку, собрать изделие согласно схеме сборки. Изделие готово к работе.

#### **6. Срок службы и правила эксплуатации изделия**

При условии выполнения перечисленных ниже правил эксплуатации и ухода, срок службы изделия составляет 10 лет.

Каждое изделие предназначено для определенной цели использования, поэтому использование любого изделия допускается только в соответствии с его функциональным назначением.

##### **6.1. Температура**

Запрещено эксплуатация при температуре ниже 0°С и выше +40°С.

##### **6.2. Влажность**

Сохранение потребительских качеств изделия – при влажности воздуха не более 80% при 20 °С.

##### **6.3. Уход**

Уход за рабочими поверхностями (столешницы, мойки) осуществлять мягкой влажной тканью, поролоновой губкой или специальными мягкими щетками с применением соответствующих моющих средств.

По завершении любой чистки необходимо высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке. Обратите особое внимание на внутренние и мало вентилируемые части и точки соединения.

##### **6.4. Агрессивные среды и абразивные материалы**

Избегать попадания на изделие кислот, щелочей, масел и растворителей. Применение подобных моющих средств недопустимо!

Не эксплуатировать в среде с высоким содержанием паров кислот, щелочей, масел и растворителей в атмосфере.

Не проводить по поверхности изделия и не ударять острыми (режущими, колющими) или тяжелыми предметами.

### **7. Техническое обслуживание**

Техническое обслуживание и ремонт ванны проводит специально обученный персонал.

Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по утвержденной структуре ремонтного цикла. Ежемесячно проверять надежность крепления соединений.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

### **8. Упаковка, транспортировка и хранение**

8.1. Подставка KAYMAN упаковывается в гофрированный картон.

8.2. Транспортирование изделий может производиться на любом виде транспорта с соблюдением мер защиты от атмосферных осадков и механических повреждений в два яруса.

8.3. Изделие на складе должно храниться в упакованном виде в вертикальном положении в два яруса при температуре от -30 до +40 гр. С, при относительной влажности не более 80% при 20°С и при отсутствии в воздухе агрессивных паров, вредно действующих на материал изделия.

### **9. Свидетельство о приемке**

Подставка под пицца-печь KAYMAN ПОПП-1225/1025, ПОПП-1010\_850-4, ПОПП-1010\_850-44

соответствует Техническим условиям **ТУ 31.09.11-007-49889137-2023** и признана годной для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_



Продан \_\_\_\_\_  
(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

## 10. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 5151-001-49889137-2015 при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации данного изделия.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев от даты изготовления. При отсутствии акта сдачи в эксплуатацию гарантийный срок исчисляется с момента покупки.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Гарантия не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ В РЕМОНТЕ В ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов изготовитель обязуется заменить изделие в целом.

Рекламации изготовителю предъявляются в порядке и в сроки, предусмотренные «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».