




БРУСНИКА. УМНЫЙ ДОМ

Инструкция по использованию
приложения

Благодарим вас за использование нашей системы!





Для начала работы скачайте приложение в соответствии с вашей операционной системой


Прежде чем авторизоваться, обратитесь в УК, чтобы привязать номер вашей квартиры к номеру телефона

1

Скачайте и установите приложение. Дождитесь загрузки

Для авторизации в поле для ввода введите пароль, который получите по смс






2

Это главное меню, на котором указаны основные функции квартиры

Текущее состояние датчиков и устройств: ВКЛ или ВЫКЛ – отражено на экране



3


В разделе «Климат» вы можете установить комфортную температуру в каждой комнате

Когда температура опустится ниже установленного значения, радиаторы включатся вновь

Если стрелка под значением температуры красного цвета, это значит, что батарея включена

4

Если в вашей квартире установлен кондиционер, им можно управлять прямо в приложении



5

В разделе «Камеры» вы можете наблюдать за происходящим во дворе в режиме реального времени



6


В разделе «Доступ» вы можете управлять домофоном, установленным на входе в квартал

Нажав на иконку «зелёная трубка», вы сможете поговорить с гостем по домофону. Открыть дверь калитки можно с помощью иконки «ключ»

Жилой комплекс
Квартира



Звонок с домофона...



Жилой комплекс
Квартира



Входящих вызовов нет



Южные ворота



Главный холл



Западные ворота



Уютный дом



Камеры



Доступ



Счетчики



Настройки

7

В разделе «Доступ» вы можете принимать входящие вызовы с домофона, установленного в подъезде

Открывать входную дверь в подъезд вы можете с помощью иконки «ключ»

8

Жилой комплекс Квартира

Холодная вода 0.12 м³

Горячая вода 0.09 м³

Электроэнергия 285.85 кВт
138.58 кВт


Тепловая энергия 8.1782 Гкал

Уютный дом Камеры Доступ **Счетчики** Настройки

В разделе «Счетчики»
расположены данные
о количестве потребленных
в текущем месяце
ресурсов

Электроэнергия Расход

< 2022 год >



Последние отправленные - День 210.94 кВт
Последние отправленные - Ночь 90.17 кВт

Июль 2022 День: 15.73 кВт
Ночь: 8.01 кВт

Август 2022 День: 14.13 кВт
Ночь: 7.00 кВт

Сентябрь 2022 День: 30.65 кВт
Ночь: 11.47 кВт

Октябрь 2022 День: 49.55 кВт
Ночь: 24.90 кВт

Ноябрь 2022 День: 32.73 кВт
Ночь: 7.20 кВт

Если вы нажмёте иконку
с названием показателя,
то увидите статистику
потреблений

9

Настройки

Сценарии

Настройте работу всех устройств Умного дома для каждого сценария



Я дома



Я не дома



День



Ночь

День/Ночь автозапуск



Умный дом



Камеры



Доступ



Счетчики



Настройки

10

Автозапуск сценариев



Дневной режим работы запускается в

07 : 00

Ночной режим работы запускается в

23 : 00

Применить изменения

Нажав на «День/Ночь автозапуск», вы запустите смену этих сценариев в автоматическом режиме

Например, ночью можно установить температуру ниже, а утром снова её поднять. Тогда сон будет крепче, а пробуждение комфортным

11

Сценарий Я дома

Климат

20.0°
Кухня

20.0°
Комната 1

20.0°
Комната 2

Вода

Горячая вода **Откр.**

Холодная вода **Откр.**

Электропитание

Освещение **Вкл.**

Розетки **Вкл.**

Рекуператор

АВТО **РУЧНОЙ** ВЫКЛ.

Скорость

МИН СРЕД ВЫС МАКС

В каждом сценарии вы можете настроить для себя комфортную температуру в комнатах, включить/отключить ХВС и/или ГВС, освещение и/или питание розеток

Сценарий День

Климат

24.0°
Кухня

24.0°
Комната 1

Вода

Горячая вода **Откр.**

Холодная вода **Откр.**

Электропитание

Освещение **Вкл.**

Розетки **Вкл.**

Рекуператор

АВТО **РУЧНОЙ** ВЫКЛ.

Скорость


МИН **СРЕД** ВЫС МАКС

Например, температуру в комнатах можно установить ниже, когда дома никого нет

Это позволит снизить ваши коммунальные платежи. Отключив розетки и свет вы сведёте к нулю риск возгорания

12

Если в помещении, где установлены датчики протечки, на полу появится вода, краны ХВС/ГВС будут перекрыты автоматически, и вода в вашу квартиру перестанет поступать



Вы получите push-уведомление о сработке датчиков, а из Щит автоматики, который находится в прихожей, издаст звуковой сигнал, похожий на писк

Когда вы откроете мобильное приложение, вы увидите эту страницу первой

Нажав на кнопку «Сбросить состояние», вы отключите звуковой сигнал из Щита автоматики, если он ещё издаётся. Рекомендуем вам убедиться, что протечка воды устранена

Включить краны ХВС/ГВС вновь вы сможете из главного меню приложения, и поступление воды в вашу квартиру возобновится

Приятного вам пользования!

Если у вас остались вопросы, позвоните по телефону:

с 08:00 до 20:00
+7 (343) 303 00 53

специалист клиентской службы
квартала «На Некрасова»

с 20:00 до 08:00
+7 (343) 317 27 72

диспетчер УК