


**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**ТРИММЕР АККУМУЛЯТОРНЫЙ
GT-260 (58730)**



ВНИМАНИЕ!

Прочтайте данное руководство перед эксплуатацией устройства и сохраните его для дальнейшего использования.



ВНИМАНИЕ!

Обратите особое внимание на предупреждающие надписи. Нарушение инструкций может привести к повреждению оборудования или травме.

СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ	3
НАЗНАЧЕНИЕ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ	4
УСТРОЙСТВО	4
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	5
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	9
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	11
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	12
ХРАНЕНИЕ	13
ТРАНСПОРТИРОВКА	13
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13
СРОК СЛУЖБЫ	13
УТИЛИЗАЦИЯ	13
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	13
ИМПОРТЕР	13

Уважаемый покупатель!

Данное изделие является технически сложным. Перед первым запуском внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго соблюдайте все меры предосторожности! Их несоблюдение может привести к опасным для жизни травмам! Конструкция устройства постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

	Необходимо выполнять требования безопасности, предписанные в инструкциях, а также все применимые общие правила по безопасной работе.
	Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией устройства.
	Используйте средства защиты органов слуха и зрения.
	Работайте в защитных перчатках.
	Работайте в защитной обуви.
	Следите за наличием свободного пространства для работы.
	Помните об опасности, которую представляют отбрасываемые устройством или вылетающие из-под него предметы.
	Не подпускайте посторонних лиц, особенно детей и домашних животных, ближе чем на 15 м от места проведения работ.
	Не касайтесь режущих полотен.
	Не бросайте батареи в огонь. РИСК ВЗРЫВА! Не оставляйте аккумулятор на солнце и не допускайте перегрева.
	Не подвергайте воздействию влаги.
	Использование без защитного кожуха запрещено.


ВНИМАНИЕ!

Запрещается использовать устройство во время выпадения осадков (в том числе росы).
Это может привести к поломке оборудования и поражению электрическим током.

НАЗНАЧЕНИЕ

Триммер аккумуляторный предназначен для скашивания травы и сорняков в садах и огородах и на небольших приусадебных участках. Машина относится к бытовому классу инструмента и должна эксплуатироваться в повторно-кратковременном режиме с наработкой до 20 часов в месяц.

Такой режим эксплуатации позволяет эффективно выполнять все задачи, возникающие в быту, и предохраняет инструмент от преждевременного выхода из строя.

Настоящее руководство содержит сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации инструмента.

Триммер предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- Температура окружающей среды от 1° до 35 °C.
- Относительная влажность воздуха до 80%.
- Режим работы повторно-кратковременный (через каждые 10-15 минут работы необходимо делать перерыв не менее 5 минут).
- Запыленность окружающей среды не более 10 мг/м³.



ВНИМАНИЕ!

Инструмент должен использоваться строго в соответствии с указанным назначением, применение устройства в других целях может привести к серьезной травме. Изделие не должно использоваться для подрезки живых изгородей и кустов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Триммер аккумуляторный	1 шт.	4. Зарядное устройство	1 шт.
2. Защитный кожух	1 шт.	5. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
3. Аккумуляторная батарея Li-Ion 18 В, 2 А·ч	1 шт.	6. Гарантийный талон	1 шт.

УСТРОЙСТВО




Рис. 1

Аккумуляторный триммер представляет собой ручную машину с электродвигателем в качестве привода, установленным в нижней части штанги. На другом конце штанги закреплен слот для установки аккумуляторной батареи. Внутри штанги проходят провода питания электродвигателя.

Режущим органом, выполняющим скашивание травы, является триммерная катушка с леской, устанавливаемая на выходной вал двигателя.

Штанга аккумуляторного триммера не разъемная, имеет телескопическую конструкцию. Такая конструкция штанги позволяет существенно уменьшить транспортировочные габариты, а также во время работы удобно настроить высоту скашивания для оператора.

Органы управления аккумуляторного триммера выведены на рукоятку.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

Прочтайте данное руководство перед эксплуатацией устройства и сохраните его для дальнейшего использования.

В целях безопасности лица моложе 16 лет, а также лица, не ознакомившиеся с данным руководством, не должны допускаться до работы с устройством.

Изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими или умственными способностями или при отсутствии у пользователя опыта и знаний, если он не находится под контролем и не проинструктирован об использовании прибора лицом, ответственным за безопасность.

Запрещается эксплуатировать и обслуживать инструмент, находясь в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под воздействием сильнодействующих медицинских препаратов.

Пользователь, осуществляющий эксплуатацию и обслуживание устройства, должен иметь соответствующие знания и навыки. Техническое обслуживание и ремонт изделия должны осуществляться в сервисном центре. Все работы по обслуживанию и ремонту необходимо проводить на отключенном оборудовании.

Запрещается демонтировать блокирующие и предохранительные устройства, а также элементы защиты. Используйте устройство только с входящей в комплект поставки аккумуляторной батареей.

Заряжать аккумуляторную батарею, входящую в комплект поставки, необходимо только тем зарядным устройством, которое поставляется с инструментом.

Необходимо использовать запасные узлы и детали только фирмы-изготовителя, это позволит обеспечить надежность и безопасность эксплуатации изделия. При использовании узлов и деталей других производителей изготовитель не несет ответственности за возникшие в результате этого последствия. Перед началом работы проверьте инструмент на предмет отсутствия повреждений. Запрещается эксплуатация поврежденного устройства.

Не используйте изделие, если есть опасность возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.

Используйте изделие в соответствии с обозначенными в руководстве целями и условиями окружающей среды.

Не изменяйте конструкцию устройства! Это может стать причиной выхода из строя оборудования и различных травм.

Не прикасайтесь к врачающимся частям устройства! Запрещается эксплуатировать изделие без предусмотренных конструкцией защитных элементов. Вращающиеся части могут стать причиной возникновения серьезных травм.

Держите руки, ноги, края одежды, украшения на безопасном расстоянии от врачающихся частей устройства.

Перед каждым запуском следует проверить на прочность посадки все крепежные элементы. Неисправные детали следует отремонтировать в сервисном центре или заменить.

Используйте средства индивидуальной защиты. Работайте в защитных очках, защитной обуви, плотно облегающей одежду, защитных перчатках и наушниках.

Инструмент должен использоваться строго в соответствии с указанным назначением, применение устройства в других целях может привести к серьезной травме.

Перед работой очистите и насухо вытрите рукоятки.

Необходимо соблюдать не только общие требования по технике безопасности, приведенные в данном разделе, но и специальные указания, содержащиеся в других разделах.

Несоблюдение указаний по технике безопасности может создать опасность для окружающей среды, вывести из строя оборудование, а также повлечь за собой опасные последствия для здоровья и жизни человека.

Несоблюдение указаний по технике безопасности приведет к аннулированию гарантийных обязательств.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во избежание получения травм следуйте правилам:

- Запрещено использовать изделие при наличии каких-либо повреждений.
- Не используйте инструмент вблизи других людей или животных.
- Не используйте устройство в потенциально взрывоопасной среде или при наличии открытого огня.
- Не используйте изделие во влажной или запыленной среде.
- Не допускайте к работе с инструментом людей, не получивших надлежащих инструкций.
- Не вскрывайте предохранительные и регулировочные устройства.
- При эксплуатации устройства пользуйтесь необходимыми средствами индивидуальной защиты.
- Не оставляйте включенное зарядное устройство без присмотра.
- При возникновении нештатных ситуаций немедленно отключите инструмент или зарядное устройство, отсоедините аккумуляторную батарею и обратитесь в сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул / Модель	58730 / GT-260
Тип аккумулятора	Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В	18
Емкость аккумулятора, А·ч	2.0
Частота вращения шпули, об/мин	8000
Диаметр лески, мм	1.6
Ширина скашивания, мм	260
Уровень звукового давления (L_{pA}), дБ(А)	68.3
Неопределенность уровня звукового давления (L_{pA}), дБ(А)	3
Уровень звуковой мощности (L_{WA}), дБ(А)	88.3
Неопределенность уровня звуковой мощности (L_{WA}), дБ(А)	3
Уровень вибраций (a_h), м/с ²	5.8
Неопределенность уровня вибраций (a_h), м/с ²	2.3
Масса нетто (без аккумулятора), кг	1.54
Масса брутто, кг	2.7

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Распаковка

В момент покупки изделие передается покупателю в картонной транспортной таре, внутри которой предусмотрены специальные защитные элементы, обеспечивающие защиту при транспортировке. Для извлечения инструмента из упаковки удалите упаковочную ленту, откройте коробку и аккуратно извлеките комплектующие.



ВНИМАНИЕ!

Всегда после распаковки и транспортировки проводить проверку комплектации и технического состояния изделия.

Упаковочные материалы рекомендуется сохранить на случай транспортировки устройства.

Сборка

1. Установка защитного кожуха

- Наденьте защитный кожух в направлении стрелки на корпус двигателя, как показано на рис. 2.
- Убедитесь, что кожух зафиксирован!

2. Установка защитной скобы

Вставьте оба конца защитной скобы в крепежную проушину корпуса двигателя, как показано на рис. 3.

3. Регулировка дополнительной рукоятки

Открутите крепежный винт на дополнительной рукоятке, чтобы ее можно было перемещать вперед и назад без большого сопротивления. Установите требуемое положение и снова затяните крепежный винт (рис. 4).




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

4. Регулировка высоты

Откручивайте фиксирующую гайку до тех пор, пока штанга триммера не сможет свободно ходить вверх и вниз. Теперь установите необходимую рабочую высоту и зафиксируйте штангу в этом положении, снова затянув фиксирующую гайку (рис. 5).

5. Регулировка угла наклона двигателя триммера

Нажмите кнопку регулировки угла наклона, после чего установите необходимый угол. Чтобы зафиксировать выбранное вами положение, отпустите кнопку. Угол наклона фиксируется в четырех положениях (рис. 6).

6. Установка аккумулятора

Вставьте аккумуляторную батарею в предусмотренное для этого крепление, как показано на рис. 7. После установки аккумуляторной батареи убедитесь, что она зафиксирована (рис. 8)! Чтобы снять аккумуляторную батарею, вам необходимо нажать на кнопку блокировки батареи и потянуть ее на себя, тем самым вынув из крепления.




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7

7. Зарядка аккумулятора

- Извлеките аккумулятор из триммера.
- Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует напряжению, указанному на стикере зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства в сетевую розетку, после чего светодиод загорится зеленым (рис. 9).
- Вставьте аккумулятор в зарядное устройство. Светодиод загорится красным.
- После завершения зарядки светодиод снова загорится зеленым цветом.

Аккумулятор может немного нагреваться во время зарядки – это нормально. Если аккумулятор не заряжается, проверьте:

- есть ли напряжение в розетке;
- хороший ли контакт зарядных контактов батареи и зарядного устройства.




Рис. 8




Рис. 9



ВНИМАНИЕ!

Зарядка батареи возможна при температуре окружающей среды от 0 °C до +40 °C.
Запрещается заряжать батарею при отрицательной температуре окружающей среды.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не забудьте отключить зарядное устройство по завершении зарядки.

Ваш инструмент оборудован литий-ионной аккумуляторной батареей, не имеющей эффекта памяти. Батареи такого типа допускают подзарядку.

Храните батарею заряженной при температуре не ниже 0 °C.

ПРИМЕЧАНИЕ. Новая аккумуляторная батарея может достигнуть своей номинальной емкости по истечении двух-трех циклов заряд-разряд.

Уровень заряда аккумуляторной батареи можно оценить при помощи индикатора, расположенного на корпусе батареи.

Индикатор включается при нажатии на кнопку и отключается автоматически по истечении 3-4 с. Свечение трех элементов индикатора свидетельствует о полном заряде аккумулятора, одного – о заряде порядка 30% и скорой необходимости зарядить аккумулятор.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед началом работы проверьте обрабатываемую территорию и удалите с нее посторонние предметы, которые могут стать причиной различных травм или повреждения оборудования: камни, ветки, проволоку, веревки и т.п.

Работайте с триммером только в светлое время суток или в условиях хорошей освещенности.



ВНИМАНИЕ!

Будьте осторожны. Скашивание травы на крутых склонах может привести к травме оператора вследствие падения. Скашивание следует производить, двигаясь перпендикулярно склону.

Максимальная производительность триммера для травы достигается при следовании следующим инструкциям:

- Используйте триммер только совместно с установленным защитным кожухом.
- Некосите мокрую траву. Наилучшие результаты достигаются при скашивании сухой травы.
- Чтобы включить триммер для травы, потяните переключатель блокировки выключателя на себя (рис. 1, поз. 1), а затем нажмите клавишу включения/выключения (рис. 1, поз. 2).
- Чтобы выключить триммер, отпустите клавишу выключателя (рис. 1, поз. 2).

Прежде чем использовать триммер в первый раз, убедитесь, что нейлоновая леска правильно закреплена и имеет достаточную длину. Если длины лески недостаточно, то необходимо выполнить следующие действия:

- Нажмите кнопку на катушке.
- Вытяните нейлоновую леску до края защитного кожуха.

Как только триммер будет включен, леска автоматически укоротится до рабочей длины лезвием, расположенным на кожухе. Во время скашивания травы нейлоновая леска изнашивается и укорачивается. Чтобы вытянуть леску во время работы триммера, слегка коснитесь кнопкой катушки о землю (рис. 10).




Рис. 10

Начинать покос травы необходимо только после того, как вы включите триммер и катушка с леской раскрутится до максимальной скорости. Для правильного скашивания вам необходимо поворачивать триммер вокруг себя справа-налево, двигаясь при этом вперед. Во время работы держите устройство под наклоном около 30° (рис. 11).

Если трава высокая, то ее необходимо скашивать поэтапно, начиная с верхней части травы. Покос высокой травы «под корень» в один заход может привести к выходу триммера из строя (рис. 12).




Рис. 11




Рис. 12

Используйте защитный кожух, чтобы предотвратить неконтролируемый выброс скошенной травы. Во избежание излишнего износа лески держите триммер вдали от твердых предметов.

Использование триммера для травы в качестве кромочного триммера

Для стрижки краев газонов и клумб триммер можно переоборудовать следующим образом:

- Извлеките аккумуляторную батарею.
- Потяните замок вращающейся головки двигателя в направлении стрелки, как показано на рис. 13.
- Поверните головку двигателя на 90° в нужном направлении, пока она не зафиксируется на месте.
- Теперь вы переоборудовали триммер для травы в кромочный триммер для вертикальной стрижки газона.

Замена лески

Выключите триммер и дождитесь полной остановки всех вращающихся частей. Извлеките аккумулятор. Снимите катушку с триммера: возьмитесь одной рукой за основание катушки, а другой нажмите на защелки на боковой поверхности крышки и поверните крышку катушки против часовой стрелки, чтобы разблокировать ее – теперь катушку можно легко снять (рис. 14).




Рис. 13




Рис. 14

ПРИМЕЧАНИЕ. Внутри катушки находится пружина, которая может легко потеряться. Убедитесь, что она находится в надежном месте.

Чтобы заменить леску, выберите один из способов:

Способ 1: ЗАМЕНА ШПУЛИ

ПРИМЕЧАНИЕ. Новую шпулю вы можете приобрести в авторизованном сервисе.

1. Выньте шпулю из крышки катушки и возьмите новую, с уже намотанной леской.
2. Протяните леску через ушко на крышке катушки и вставьте шпулю внутрь. Убедитесь, что вы вставили пружину внутрь.

3. Верните катушку в исходное положение: нажмите на крышку и поверните по часовой стрелке до щелчка.
4. Убедитесь, что нейлоновая леска правильно закреплена: нажмите кнопку катушки, вытягивая леску пальцами. Она должна легко выходить (рис. 15).

Способ 2: НАМОТКА ЛЕСКИ НА ШПУЛЬЮ

1. Вставьте конец лески диаметром 1,6 мм в отверстие на шейке шпули до упора.
2. Аккуратно и равномерно намотайте леску на шпулью в направлении стрелки, отмеченной на шпуле, пока леска не достигнет края шпули. Шпуля позволяет наматывать нейлоновую леску длиной около 6,5 м (рис. 16).




Рис. 15





Рис. 16

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВНИМАНИЕ!

Перед началом работ по обслуживанию и настройке инструмента отсоедините аккумуляторную батарею.

Проведение своевременного технического обслуживания позволит продлить срок службы инструмента и увеличить эффективность работы. Техническое обслуживание устройства, за исключением упомянутых здесь операций, должно производиться квалифицированным персоналом в авторизованных сервисных центрах.

Если вы заметили снижение эффективности инструмента, посторонний шум или запах, то необходимо обратиться в центр технического обслуживания для своевременной диагностики и ремонта.

Очистка инструмента



ВНИМАНИЕ!

Запрещается использовать воду и другие жидкости для очистки.

Соблюдайте осторожность при очистке инструмента. Всегда используйте защитные перчатки. Выключите устройство. Отсоедините аккумуляторную батарею. Протрите все поверхности триммера сухой тряпкой или ветошью, при необходимости используйте специальную щетку.

Замена лески

Выключите устройство. Отсоедините аккумуляторную батарею. Замените леску согласно данному руководству.

**ВНИМАНИЕ!**

Ни в коем случае не используйте проволоку, трос и иные суррогаты вместо лески, это может привести к серьезным травмам оператора и повреждению оборудования.

Уход за электродвигателем

Необходимо особенно бережно относиться к электродвигателю, избегать попадания жидкостей и посторонних предметов внутрь корпуса.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Способ устранения
Триммер не включается, индикатор заряда не светится	Разряжена батарея	Зарядить батарею
	Неисправна батарея	Обратиться в сервисный центр
Триммер не включается, индикатор заряда светится	Неисправен двигатель или система управления	Обратиться в сервисный центр
	Неисправен выключатель	Обратиться в сервисный центр
Потеря мощности двигателя при работе, запах гари	Неисправность двигателя	Обратиться в сервисный центр
Батарея не заряжается, индикатор зарядного устройства светится	Неисправность батареи	Заменить батарею
Повышенная вибрация, шум	Ослабло крепление двигателя	Обратиться в сервисный центр
	Повреждено крепление шпули	
	Ослабло крепление рукоятки	Проверить крепление рукоятки, при необходимости закрепить
Батарея не заряжается, индикатор зарядного устройства не светится	Неисправность зарядного устройства	Обратиться в сервисный центр или заменить зарядное устройство

Техническое обслуживание следует проводить в специализированных сервисных центрах. Список авторизованных сервисных центров представлен на сайте <http://ipsremont.ru/kontakty/>.

Перечень критических отказов

- не использовать при сильном искрении;
- не использовать при появлении сильной вибрации;
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем;
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия.

Возможные ошибочные действия персонала

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом;
- не использовать на открытом пространстве во время дождя;
- не включать при попадании воды в корпус.

Критерии предельных состояний

- перетерт или поврежден электрический кабель;
- поврежден корпус изделия.

ХРАНЕНИЕ

Во время назначенного срока службы храните инструмент в сухом отапливаемом помещении. Рекомендуемая температура хранения от 0 °C до + 40 °C. Инструмент храните в фирменной упаковке с установленным защитным кожухом. Аккумуляторные батареи храните в заряженном состоянии.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие можно транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с защитой изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химических активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На изделие распространяется гарантия производителя.

Период гарантийного обслуживания указан в гарантийном талоне и исчисляется с момента продажи.

Правила гарантийного обслуживания приведены в гарантийном талоне.

СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 3 года.

УТИЛИЗАЦИЯ

Триммер, выработавший предназначенный срок службы, подлежит утилизации в соответствии с правилами, установленными природоохранным и иным законодательством страны, в которой эксплуатируется триммер.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Серийный номер указан на инструменте в формате КККК-ММГГ-АААХХХХХ

КККК-ММГГ-АААХХХХХ
1 2 3 4

1. Код поставщика
2. Месяц и год производства
3. Три последние цифры артикула товара
4. Порядковый номер изделия в партии от 00001 до 99999

ИМПОРТЕР

Импортер/лицо, уполномоченное изготовителем, и продавец в РФ: ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», 142700, РФ, МО, г. Видное, ул. Радиальная 3-я, д. 8, пом. 1-Н, ком. 2; в РК: ТОО «Мир инструмента-Алматы», РК, Алматинская обл., Карасайский р-н, Ельтайский с/о, с. Береке. Телефон: +7 (495) 234-41-30.

Изготовитель: Suzhou jinshan power tools co., Ltd. Building 4, no. 2, Tianedang Road, Wuzhong district, Suzhou, China.

Сделано в Китае.

Изделие соответствует следующим нормативным документам:

TP TC 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

TP TC 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ

в изделиях электротехники и радиоэлектроники»;

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (для моделей с ЗУ).



ДЛЯ ЗАМЕТОК

для заметок

ДЛЯ ЗАМЕТОК



**МИР
ИНСТРУМЕНТА**

Гарантийный талон

срок гарантии 12 месяцев

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, требуйте от продавца полностью заполнить все поля гарантийного талона.

Наименование изделия:

Серийный номер:

Дата продажи:

Наименование и адрес торговой организации:

Изделие проверено в присутствии потребителя:

Печать торговой организации и подпись продавца:

Благодарим вас за приобретение нашей продукции. Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенное вами изделие настоящую гарантию сроком на 12 месяцев со дня продажи.

ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЕ В ГАРАНТИЙНУЮ МАСТЕРСКУЮ СДАЕТСЯ В ЧИСТОМ ВИДЕ.

Гарантийные обязательства компании ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА»

При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации на русском языке и заполненный гарантийный талон.

Перед началом работы с данным изделием следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Все условия гарантии соответствуют действующему законодательству РФ.

Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев и исчисляется со дня продажи конечному потребителю.

В случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар находился в ремонте. Указанный период исчисляется со дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его по окончании ремонта.

Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными или конструктивными факторами.

Гарантия не распространяется:

- Если детали были подвержены рабочему и другим видам естественного износа, а также при неисправности инструмента, вызванной данными видами износа.
- На неисправности инструмента, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие в результате использования инструмента не по назначению, во время использования при неблагоприятных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условиях, вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода, в том числе при засорении топливной системы, самостоятельной регулировке карбюратора, работе при пониженном или повышенном напряжении питающей сети.
- При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры, коробление деталей и корпуса двигателя.
- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие коррозии металлических частей и неправильного хранения.
- На естественный износ принадлежностей, быстроизнашивающихся частей и расходных материалов, таких как свечи зажигания, ручные стартеры ДВС, фильтры, приводные ремни, направляющие ролики, резиновые амортизаторы, уплотнители, прокладки, сальники, манжеты и другие РТИ, шины колес, защитные кожухи, пильные цепи, пильные шины, ведущие и ведомые звездочки, крыльчатки насосов, лески и головки для триммера, кабели питания, сварочные кабели, зажимы массы и электрододержатели, шланги, моечные пистолеты, форсунки, пенокомплекты, цанги, патроны, подошвы, угольные щетки, стволы перфораторов, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры и т.п.
- При наличии следов вскрытия, ремонта или модификации инструмента вне уполномоченного сервисного центра.
- На повреждения и дефекты, вызванные неблагоприятными атмосферными и иными внешними воздействиями на изделие, такими как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, стихийное бедствие.
- В случае использования принадлежностей, расходных материалов и запасных частей, ГСМ, не рекомендованных производителем.
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия, например: регулировку, чистку, смазку, замену расходных материалов и другие виды работ, не связанные с производственным дефектом.

Средний срок службы изделия – 5 лет.

Устранение неисправностей, признанных как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно, на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.

Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого необходимо предъявить или отправить неисправный инструмент в сервисный центр (адреса и контактные данные указаны на сайте ipsremont.ru) или в торговую точку по месту приобретения товара, приложив заполненный гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. Инструмент, направленный в торговую точку или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке инструмента в торговую точку или в сервисный центр несет владелец инструмента. Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие гарантии не подпадают.

С уважением, компания ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА»

Изделие проверялось в моем присутствии, исправно, укомплектовано, внешний вид без повреждений. Всю необходимую для использования данного изделия информацию и руководство от продавца получил, с условиями гарантии ознакомлен и согласен, правильность заполнения гарантийного талона проверил.

_____ Подпись покупателя



СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

№1

№1

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН



Заполняется сервисным центром

Сервисный наряд №

Дата поступления

Дата выдачи

Наименование сервиса

Исполнитель Ф.И.О.

Печать сервисного центра и подпись ответственного лица

МП

Наименование изделия

Серийный номер

Дата продажи

Заполняется продавцом

МП

Печать торговой организации



СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

№2

№2

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН



Заполняется сервисным центром

Сервисный наряд №

Дата поступления

Дата выдачи

Наименование сервиса

Исполнитель Ф.И.О.

Печать сервисного центра и подпись ответственного лица

МП

Наименование изделия

Серийный номер

Дата продажи

Заполняется продавцом

МП

Печать торговой организации



СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

№3

№3

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН



Заполняется сервисным центром

Сервисный наряд №

Дата поступления

Дата выдачи

Наименование сервиса

Исполнитель Ф.И.О.

Печать сервисного центра и подпись ответственного лица

МП

Наименование изделия

Серийный номер

Дата продажи

Заполняется продавцом

МП

Печать торговой организации

Заполняется сервисным центром

Сервисный наряд №

Дата поступления

Дата выдачи

Наименование сервиса

Исполнитель Ф.И.О.

Контактная информация пользователя

Ф.И.О.:

Адрес:

Телефон:

Подпись покупателя _____ МП



Заполняется сервисным центром

Сервисный наряд №

Дата поступления

Дата выдачи

Наименование сервиса

Исполнитель Ф.И.О.

Контактная информация пользователя

Ф.И.О.:

Адрес:

Телефон:

Подпись покупателя _____ МП



Заполняется сервисным центром

Сервисный наряд №

Дата поступления

Дата выдачи

Наименование сервиса

Исполнитель Ф.И.О.

Контактная информация пользователя

Ф.И.О.:

Адрес:

Телефон:

Подпись покупателя _____ МП